

PCIバス仕様 E I A準拠カメラ用画像入力ボード

RICE-001

取扱説明書

第 6 版

(株)ファースト



注意

ソフトウェアライセンス商品の購入等により、本ボードをお客様が保管、組立てを行う場合、『1.7 付録（ボードの搭載とその手順）』をよく読み正しくお使いください。

- ✓ 正しい使用条件または保管場所について
- ✓ ボードの装着手順
- ✓ ボードの取り外し手順

1 . EIA 準拠カメラ用画像入力ボード(RICE-001)	1
1.1 各部の名称	2
1.2 ボード仕様	4
1.3 ブロック図	5
1.4 EXT.CONTROL コネクタの取り扱い	6
1.4.1 EXT.CONTROL コネクタ信号仕様	8
1.4.2 I K - 5 4 2 (東 芝) によるランダム・トリガ入力	10
1.4.3 X C - 7 5 0 0 (S O N Y) によるランダム・トリガ入力	14
1.4.4 ストロボ装置によるストロボ制御入力	19
1.4.5 カメラコントロールケーブル図面	20
1.4.6 EXT.CONTROL 内部ケーブル図面	21
1.5 2チャンネル同時取り込み	22
1.6 補足	23
1.7 付録 (ボードの搭載とその手順)	25
1.8 保証について	27
1.9 サポートが必要な場合	28

ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を転載することは固くお断りします。
- (2)本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしました。が、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4)運用した結果の影響については、(2)(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5)本製品がお客さまにより不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたりしたこと等に起因して生じた損害等については責任を負いかねますのでご了承ください。

1. EIA 準拠カメラ用画像入力ボード(RICE-001)

本ボードは、EIA方式に準拠(RS-170、NTSC)した白黒ビデオカメラの画像入力(最大4台)、及び2ライン出力ノンインターレースモードのフルフレームカメラの画像入力(最大2台)が可能な画像入力ボードです。


また、EIA方式に準拠した2台のカメラから同時刻で取り込んだ画像を、メインメモリ上にリアルタイムで入力(2ch同時取り込み)することが可能です。

本ボードは、FV902シリーズ、FV2000シリーズ製品の画像入力ボードとしても使用されています。

RICE - 001


PCIバス仕様 画像入力ボード「型名：RICE - 001」

付属品 : EXT.CONTROL 内部ケーブル



(注)写真と商品は若干異なる場合があります。

1.1 各部の名称



各部の名称	
P 1 (カメラ制御コネクタ)	本コネクタには、EXT.CONTROL 内部ケーブルを接続します。 カメラ制御をする場合に使用します。 詳細は『1.4 EXT.CONTROL コネクタの取り扱い』の章を参照してください。
CH0 / CH1 / CH2 / CH3 (画像入力コネクタ)	TVカメラを最大4台まで接続できます。 (各チャネルは本体内部で75 終端しています。)

カメラの接続形態

RICE - 001 は、カメラ接続形態として以下に示す 2 つのモードがあります。

接続モード名称	カメラと RICE-001 のコネクタの対応図
ノーマルカメラ モード	<p>ノーマルカメラ BNCコネクタ RICE-001</p>
2ライン出力カメラ モード	<p>2ライン出力 フルフレームカメラ BNCコネクタ RICE-001</p>




- ノーマルカメラと2ラインフルフレームカメラの混在はできません。
- 2ライン出力フルフレームカメラは、2ラインノンインターレースモードで使用願います。

1.2 ボード仕様

仕様一覧表

外形寸法		174.63mm×106.68mm(コネクタなどの突起部を除く)
消費電流	+5V	約0.4A
	+12V	230mA(max)
	-12V	140mA(max)
システムバス	PCIバス	Rev2.1準拠、5V、32bit、33MHz
入力 ビデオ	画像入力チャンネル数	最大4チャンネル (任意の1チャンネルを選択)
	入力信号	1.0Vp-p / 75 コンポジットビデオ
	水平/垂直走査周波数	15.75KHz / 60Hz (2:1インターレース)
	サンプリング周波数	『1.6 補足』の章をご覧ください
カメラ制御 入力	カメラ制御入力	4点(カメラ1台につき1点) : TTL (トリガ時のインデックス信号)
	カメラ制御出力	4点(カメラ1台につき1点) : オープンコレクタ/TTL (トリガ/ストロボ信号)

1.3 ブロック図



1.4 EXT.CONTROL コネクタの取り扱い

R I C E - 0 0 1 は、EXT.CONTROL コネクタを用いることにより、

- I K - 5 4 2 (東 芝) カメラ (1 ライン出力) によるランダムトリガ入力
- X C - 7 5 0 0 (S O N Y) カメラ (2 ライン出力) によるランダムトリガ入力
- ストロボ装置によるストロボ制御入力 (注)

が可能です。

上記に記載のカメラ制御を行う場合は、添付の EXT.CONTROL 内部ケーブルを R I C E - 0 0 1 に接続し、D-SUB コネクタ部分をお客様の装置(筐体背面など)に取り付けてください。これは EXT.CONTROL コネクタとして使用します。

ケーブル長や取り付け穴などの問題で添付の EXT.CONTROL 内部ケーブルが使えない場合は、『1.4.6 EXT.CONTROL 内部ケーブル図面』の章を参考に、お使いの装置にあわせてケーブルをお客様で作成してください。

なお、他のケーブル長や別のコネクタのものは、弊社では用意しておりません。

(注) Windows 環境では、ストロボ制御入力をサポートしていません。

EXT.CONTROL コネクタ信号

EXT . CONTROL コネクタ (勘合固定ネジ : M2.6 ミリネジ)

ピン番号	信号名	方向	信号説明
1			予約 (使用禁止)
2			予約 (使用禁止)
3			予約 (使用禁止)
4	D I 1		カメラインデックス 1 (C H 1)
5	D I 3		カメラインデックス 3 (C H 3)
6	GND		信号 GND
7	GND		信号 GND
8			予約 (使用禁止)
9			予約 (使用禁止)
10			予約 (使用禁止)
11			予約 (使用禁止)
12	D O 1		カメラ トリガ / ストロボコントロール 1 (C H 1)
13	D O 3		カメラ トリガ / ストロボコントロール 3 (C H 3)
14			予約 (使用禁止)
15			予約 (使用禁止)
16	D I 0		カメラインデックス 0 (C H 0)
17	D I 2		カメラインデックス 2 (C H 2)
18	GND		信号 GND
19	GND		信号 GND
20	GND		信号 GND
21			予約 (使用禁止)
22			予約 (使用禁止)
23			予約 (使用禁止)
24	D O 0		カメラ トリガ / ストロボコントロール 0 (C H 0)
25	D O 2		カメラ トリガ / ストロボコントロール 2 (C H 2)

(注 1) 方向の は出力 / は入力 / は双方向を示します。

(注 2) 使用コネクタは、25ピンDSUBメスコネクタ(RDED - 25SE - LNA ヒロセ 相当品)です。

1.4.1 EXT.CONTROL コネクタ信号仕様

ここでは、カメラコントロール時に使用する、ランダム/ストロボトリガ出力信号およびインデックス入力信号について説明します。

- DO0～3信号：カメラ トリガ/ストロボコントロール
- DI0～3信号：カメラインデックス

(注) カメラの接続形態によって、チャンネル番号とDO0～3 / DI0～3の数字が異なります。

下表を参照して、対応するDOx / DIxを確認してください。


	チャンネル番号	対応する DIx	対応する DOx
ノーマルカメラモード (最大4台)	CH0 (1台目)	DI0	DO0
	CH1 (2台目)	DI1	DO1
	CH2 (3台目)	DI2	DO2
	CH3 (4台目)	DI3	DO3
2ライン出力カメラモード (最大2台)	CH0 / 1 (1台目)	DI0	DO0
	CH2 / 3 (2台目)	DI1	DO1



ランダムトリガ入力の際、カメラのチャンネル番号とDOx / DIxの対応を間違えるとカメラコントロールができず、場合によってはカメラを破壊する恐れがあります。


特に「2ライン出力カメラモード」をご使用になる場合は、チャンネル番号とDO0～3 / DI0～3の数字の対応が異なりますので注意してください。

DOx (DO0 ~ DO3) 信号の等価回路



種別	DOx 制御	PullUp 制御
IK - 542	カメラに合わせてソフトウェア制御	
XC - 7500	カメラに合わせてソフトウェア制御	
ストロボ制御	負論理パルス出力	ソフトウェア設定

DIx (DI0 ~ DI3) 信号の等価回路



全画素（512 × 480）ランダムトリガ1ライン出力インタレースSYNCリセットモードをサポートします。**IK-542 のトリガ・モードに関する注意**

（注1）IK - 542の1998年9月以前の出荷分において、SYNCリセットモードに不具合があります。

（詳細はカメラメーカーにお問い合わせください）


したがって、これに該当するカメラについては、SYNCノンリセットモードをサポート致します。

（注2）改善後のカメラを使用の場合に限り、SYNCリセットモードをサポート致します。

< 特徴 >

- 最大4台までのカメラが接続可能
- 取り込み時間 = 露光時間 + 33ms（SYNCリセットモードの場合）
= 露光時間 + 16.5ms + 33ms（SYNCノンリセットモードの場合）
（露光時間はカメラシャッタ速度によって変わります）

I K - 5 4 2 カメラの設定




I K - 5 4 2 カメラ内部スイッチ

スイッチ名	機 能 名	スイッチ位置
S 2 0 1 ~	トリガモード	下表参照
S 2 0 1	フリーズ	O F F
S 2 0 1	低速シャッター (1 / 3 0 秒)	O F F
S 2 0 2	トリガ入力 インピーダンス切換え	T T L
S 1 0 1	ガンマ補正切換え	1 . 0

I K - 5 4 2 トリガモード

S201	S201	S201	S201	電子シャッター- SW	動作説明
O F F	O N	O F F	O N	0 ~ E	1 パルストリガ S Y N C リセットモード
O F F	O F F	O F F	O N	0 ~ E	1 パルストリガ S Y N C ノンリセットモード

IK - 542 電子シャッターの設定 (カメラ背面部)




スイッチポジション	0	1	2	3	4	5	6	7
シャッター速度(秒)	1/60	1/100	1/125	1/250	1/500	1/1000	1/1500	1/2000

スイッチポジション	8	9	A	B	C	D	E	F
シャッター速度(秒)	1/3000	1/4000	1/6000	1/8000	1/10000	1/30000	1/50000	禁止

EXT. CONTROLとIK-542カメラの接続

ケーブルの作製には、下表や『1.4.5 カメラコントロールケーブル図面』の章にあるケーブル図面を参照してください。

また、IK-542の接続形態は「ノーマルカメラモード」です。



IK-542用カメラコントロールケーブルの信号接続表

IK-542 12pin 丸型コネクタ (必要なチャンネルのみ接続)			信号 方向	EXT.CONTROL 25Pin-DSUB コネクタ	
	信号名	Pin 番号		Pin 番号	信号名
(1 台目) CH0	VIDEO INDEX	10	-	16	D10
	TRIGGER IN	11		24	D00
	GND	1, 12		18	GND
(2 台目) CH1	VIDEO INDEX	10	-	4	D11
	TRIGGER IN	11		12	D01
	GND	1, 12		6	GND
(3 台目) CH2	VIDEO INDEX	10	-	17	D12
	TRIGGER IN	11		25	D02
	GND	1, 12		19	GND
(4 台目) CH3	VIDEO INDEX	10	-	5	D13
	TRIGGER IN	11		13	D03
	GND	1, 12		7	GND

- EXT. CONTROL側の接続コネクタ：DSUB 25ピン オス型コネクタ
(OMRON XM2A-2501相当品)
- IK-542のDC IN / SYNC端子側の接続コネクタ：12ピン丸型コネクタ
(ヒロセ HR10A-10P-12S)

全画素 (512 × 480) ランダムトリガ2ライン出力ノンインターレースSYNCリセットモードをサポートします。


< 特徴 >

- 最大2台までのカメラが接続可能 (カメラ1台あたり、画像入力コネクタを2チャンネル占有)
- 取り込み時間 = 露光時間 + 16.5ms (露光時間はカメラシャッタ速度に関わらず、30H期間で一定です。)

◆ 2ライン出力ノンインターレースとは


2系統の画像出力端子を備えたフレームシャッタカメラにおいて、一方の画像出力端子からは奇数ラインの信号をノンインターレース状態で出力し、他方の画像出力端子からは偶数ラインの信号をノンインターレース状態でそれぞれ出力する走査方式。

この方式により、1フレームを生成する時間が従来方式の半分になる。2Nモードという言い方もする。




(注) 上記は、画像処理システム標準化調査委員会「成果報告書：第4章 FAカメラの標準化」より抜粋、引用しました。

XC - 7500カメラの設定



XC - 7500 背面スイッチ設定

スイッチ名	機能名	スイッチ位置	選択機能
S I G N A L	ビデオ信号出力モード	<u>2 N</u>	1/60s ノンインターレース
		2 I	1/60s インターレース
		1 N	1/30s ノンインターレース
S H U T T E R	シャッタモード	<u>E D</u>	E - D O N P I S H Aモード
		N	ノーマル
		R . R	リスタートリセット
G A I N	ゲインモード	A	A G C (0 ~ 1 8 d B)
		<u>F</u>	F I X (0 d B)
		M	M A N U A L (0 ~ 1 8 d B)



XC - 7500 内部スイッチ設定

スイッチ名	機能名	スイッチ位置	選択機能
S 5	トリガ信号極性	<input checked="" type="checkbox"/> +	正論理
		-	負論理
S 6	シャッタ速度	次頁参照	次頁参照
S 7 - 1	WE 信号タイミング	<input checked="" type="checkbox"/> ON	0 V
		OFF	- 1 V
S 7 - 2	映像出力タイミング	ON	3 V
		<input checked="" type="checkbox"/> OFF	1 V
S 7 - 3	E - DONPISHAモード	<input checked="" type="checkbox"/> ON	SYNCリセットモード
		OFF	SYNCノンリセットモード
S 7 - 4	WE 信号極性	<input checked="" type="checkbox"/> ON	正論理
		OFF	負論理
S 7 - 5	外部コントロール	x	x
S 7 - 6		x	x

XC - 7500 シャッタ速度設定 (S 6)

シャッター速度	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1/1000	ON	ON					ON		ON	ON
1/2000	ON	ON				ON	ON		ON	
1/3000		ON							ON	
1/4000		ON			ON	ON	ON			
1/6000		ON					ON			
1/8000	ON	ON	ON			ON				
1/10000	ON			ON	ON					
1/11000			ON		ON					
初期設定									ON	ON


(注) 空欄はOFFです。



より細かい設定が必要な場合は、XC-7500 の取扱説明書を参照してください。

EXT. CONTROLとXC - 7500カメラの接続

カメラコントロールケーブルの作製は、下表を参照してください。
また、XC - 7500の接続形態は「2ライン出力カメラモード」です。



XC - 7500用カメラコントロールケーブルの信号接続表

XC - 7500 6pin コネクタ (必要なチャンネルのみ接続)			信号 方向	EXT. CONTROL 25Pin-DSUB コネクタ	
	信号名	Pin 番号		Pin 番号	信号名
(1 台目) CH0 / CH1	WEN	4	-	16	D10
	TRIG IN	2		24	D00
	GND	3		18	GND
(2 台目) CH3 / CH4	WEN	4	-	4	D11
	TRIG IN	2		12	D01
	GND	3		6	GND

- EXT. CONTROL側の接続コネクタ：DSUB 25ピン オス型コネクタ
(OMRON XM2A - 2501相当品)
- XC - 7500のLENS端子側の接続コネクタ：6ピンコネクタ(ヒロセ HR10A - 7P - 6P)


1.4.4 ストロボ装置によるストロボ制御入力

RICE - 001は、TI - 324A（日興電気通信）等の従来方式（インターライン転送方式）のCCDを使用しているカメラとストロボ装置を組み合わせることで画像を入力することが可能です。

（注）Windows 環境では、本機能をサポートしておりません。

EXT. CONTROL とストロボ装置の接続

当社ではストロボ装置との接続ケーブルは用意しておりません。以下を参照の上、お客様御自身で用意してください。




ストロボ装置用コントロールケーブルの信号接続表

ストロボ装置 STROBO_TRG 端子 (必要なチャンネルのみ接続)		信号 方向	EXT. CONTROL 25Pin-DSUB コネクタ	
	信号名		Pin 番号	信号名
ストロボ装置 (1 台目)	STROBO_TRG 端子	-	24	D00
	GND		18	GND
ストロボ装置 (2 台目)	STROBO_TRG 端子	-	12	D01
	GND		6	GND
ストロボ装置 (3 台目)	STROBO_TRG 端子	-	25	D02
	GND		19	GND
ストロボ装置 (4 台目)	STROBO_TRG 端子	-	13	D03
	GND		7	GND

- EXT. CONTROL 側の接続コネクタ：DSUB 25ピン オス型コネクタ
(OMRON XM2A - 2501相当品)
- STROBO_TRG端子名はストロボ装置によって様々です。使用するストロボ装置の説明書にしたがって接続を行ってください。なお、STROBO_TRG端子の極性は負論理です。

1.4.6 EXT.CONTROL 内部ケーブル図面



1.5 2チャンネル同時取り込み

RICE - 001は、EIA方式に準拠した2台のカメラから同時刻で取り込んだ画像を、メインメモリ上にリアルタイムで入力（2チャンネル同時取り込み）することが可能ですが、下記の制限があります。

- カメラ接続モードが「ノーマルカメラモード」である。
- カメラの同期信号が、「外部で同期」されている。
- 2チャンネル同時取り込みができるカメラの組み合わせは、
「CH0とCH1を同時取り込み」
「CH2とCH3を同時取り込み」の2通り。
- ランダムトリガ取り込みは使用できません。

1.6 補足

A / D コンバータ・サンプリングレート

アスペクト比が重要なアプリケーションのために、映像クロックを2種類準備しました。最適なクロックを選択してください。（映像クロックはソフトウェアで選択します。表示名は代表カメラ名で示しました。）

映像クロック

映像クロック表示名	サンプル周波数	標準
TI - 324A (日興電気通信)	12.115 MHz	
TI - 124A (日興電気通信)	12.2727 MHz	

代表的なカメラの映像クロック

型番	メーカー	最適な『映像クロック』選択	アスペクト比 X = 1 対する Y 値
TI - 324A	日興電気通信	TI - 324A (標準設定)	0.9999
TI - 324A	日興電気通信	TI - 124A	0.9975
TI - 124A	日興電気通信	TI - 124A	0.9999
TI - 124B	日興電気通信	TI - 124A	0.9999
TI - 124EX	日興電気通信	TI - 124A	0.9999
XC-EU/ES/EI/ST30	SONY	TI - 124A	0.9988
XC-EU/ES/EI/ST50	SONY	TI - 124A	1.0000
XC-ST70	SONY	TI - 124A	0.9975
TM - 9700	PULNIX	TI - 124A	1.0049
TM - 9700R	PULNIX	TI - 124A	1.0049
TM - 9700M	PULNIX	TI - 124A	1.0049
IK - 542	TOSHIBA	TI - 124A	0.9999

アスペクト比の求め方 (X = 1 とした時の Y の求め方)

- f_{ccd} : CCDの水平駆動周波数 [MHz]
- f_s : サンプル周波数
- H, V : CCDセルサイズ
- Y/X : アスペクト比

$$Y = \frac{f_s}{f_{ccd}} \frac{H}{V}$$

映像クロックに対する代表的なカメラのアスペクト比計算結果

型番	メーカー	Fccd			fs1=12.115MHz	fs2=12.2727MHz
		CCD 水平駆動	セルサイズ	セルサイズ	TI-324A を選択	TI-124A を選択
		周波数 [MHz]	H [μm]	V [μm]	y (x=1)	y (x=1)
TI-324A	日興電気通信	14.31818	11	13	0.9999	1.0129
TI-324A	日興電気通信	14.31818	11.6	13.5	0.9847	0.9975
TI-124A	日興電気通信	14.31818	8.4	9.8	0.9871	0.9999
TI-124B	日興電気通信	14.31818	8.4	9.8	0.9871	0.9999
TI-124EX	日興電気通信	14.31818	8.4	9.8	0.9871	0.9999
XC-EU/ES/EI/ST30	SONY	14.318	6.35	7.4	0.9860	0.9988
XC-EU/ES/EI/ST50	SONY	14.318	8.4	9.8	0.9871	1.0000
XC-ST70	SONY	14.318	11.6	13.5	0.9847	0.9975
TM-9700	PULNIX	14.31818	11.6	13.6	0.9920	1.0049
TM-9700R	PULNIX	14.31818	11.6	13.6	0.9920	1.0049
TM-9700M	PULNIX	14.31818	11.6	13.6	0.9920	1.0049
IK-542	TOSHIBA	12.272725	9.9	9.9	0.9871	0.9999



TI-324A (日興電気通信) は 1997 年 12 月で製造中止し、後継機種として TI-324A が販売されています。

TI-324A は、アスペクト比の相違 (上記表を参照) 等の理由により、現在のところ推奨しておりません。

1.7 付録（ボードの搭載とその手順）

このボードは当社製品 FV902 シリーズ、FV2000 シリーズに搭載し販売していますが、ソフトウェアライセンス商品販売開始に伴ない、お客様がパソコンに搭載される場合があります。

ここではその様な状況での、ボードの正しい使用条件、保管場所についての注意点、パソコンへのボード装着、取り外しについて説明いたします。

正しい使用条件または保管場所について

1. ボード正しく動作させる為には、消費電流、動作環境を守ってください。

< ボードの使用条件 / 環境 >

項目	仕様
消費電流	+ 5 V : 約 0.4 A
	+ 12 V : 230 mA (max)
	- 12 V : 140 mA (max)
動作環境	温度 : 0 ~ 50
	湿度 : 35 % ~ 85 %

2. 薬品などがかかるおそれのある場所では使用しないでください。薬品がかかると、回路がショートして、火災の原因となったり、故障や変形の原因となることがあります。
3. 水や油などの液体のかかる場所、湯気がかかる場所、湿気の多い場所では、使用・保管しないでください。故障の原因となります。
4. 平らで十分な強度がある場所で使用・保管してください。また、振動や衝撃を加えないようにしてください。
5. 直射日光の当たる場所、火気やストーブなど暖房器具の近くでは、使用・保管しないでください。故障や変形の原因となります。
6. ほこりの多い場所では、使用・保管しないでください。
7. テレビ・ラジオ・コードレス電話機などのそばでは、使用しないでください。テレビ・ラジオ・コードレス電話機にノイズが入ることがあります。
8. 磁気や電波の発生する機器の近くでは、使用・保管しないでください。故障の原因となります。
9. 重い物をのせないでください。故障の原因となります。
10. 金属類などの異物を入れないでください。異物が入ると、回路がショートして、火災の原因となることがあります。
11. 水などの液体を入れないでください。感電の原因となります。

ボードの装着手順

- 1) ボードを装着する前に**システムの電源を必ず切り、ケーブル類を全て外して下さい**。故障の原因となります。
- 2) ジャンパ設定、D I P - S W設定が必要な場合は、正しく設定されている事を確認ください。
- 3) 使用するバススロットにボードを差し込みます。このとき無理な力を加えず真っ直ぐに入れてください。また、差し込むボードのバスコネクタとシステムのバスコネクタを合わせ、正しく接続されるようによく押し込んでください。
- 4) ボードを差し込んだら、ブラケットパネル固定ねじで確実に固定してください。
- 5) ボードのシステムへの装着を確認した後、システムの電源を ON にし、動作確認をおこなってください。

ボードの取り外し手順

- 1) ボードを取り外す前に**システムの電源を必ず切り、ケーブル類を全て外して下さい**。故障の原因となります。
- 2) ブラケットパネル固定ねじを外し、ボード上の部品を持たず、無理な力を加えずに取り外してください。無理に抜くと、ボードやシステムのバスコネクタを破損する恐れがあります。



注意

< 装着、取り外しについて >

- 装置に触れる前に、必ず身体の静電気を取り除いてください。
装置本体の内部基板は静電気に対して非常に敏感です。衣類や人体にたまった静電気が流れ、部品が破壊されたり、C M O S に保存されている B I O S 設定情報が破壊されるおそれがあります。直前には、必ずスチールキャビネットなど金属製のもの、および装置本体の F G 端子に触れて、静電気を取り除いてください。また、エッジコネクタ、部品端子、半田面には絶対に触れないでください。
- 必ず電源ケーブルやその他外部ケーブルを全てはずしてから作業を行ってください。
電源を入れたままの作業や、電源ケーブルやその他外部ケーブルが装着されたまま作業を行うと、微弱電流の影響等で、C M O S の内容が壊れたり、ボード及び装置本体の回路を破壊する可能性があります。
- 弊社が指定するボード以外のボードを搭載すると下記の不具合が発生する場合があります。
その際は本装置の保証対象外となります。
 - 1) 装置が動作しない
 - 2) 時々異常現象が起こる
 - 3) 装置を壊す、等々
- ボードの形状によっては隣接するボード間で接触を起こしやすい可能性があります。
その場合ボード及び装置を破壊したり、感電や火災発生の原因となりますので電氣的に絶縁できるものをボードの間に挟んで搭載を行ってください。
- ボードの装着や取り外しを無理に行うと、ブラケットパネル上に配置された入出力端子が引っかかり故障する恐れやボード上の部品を傷つける恐れがあります。

1.8 保証について

本製品は、一般的な商業・工業用途で使用されていることを意図して設計されております。
従いまして、極めて高い信頼性が要求される下記のような特定用途へのご使用は避けてください。

自動車電装、列車制御、交通信号制御、燃焼制御、防火・防犯装置、航空宇宙機器、
海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器等

商品は、厳格な検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障または輸送中の事故等による故障が発生した場合には、当社営業までご連絡ください。

なお、製品の保証期間は納入日から1年です。

この期間に発生した故障で原因が明らかに当社にあると判断された場合には無償修理致します。

[注1] 修理は、ユニットまたはボード交換で対応させていただきます。

[注2] ユニットまたはボードは製造中止等により、同じ物での交換ができない場合があります。

その場合は、同等以上の物と交換させていただきます。

[注3] 本保証は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

弊社が製品のオプションとして認めていないボードまたは製品構成部品の追加や交換など、お客様が製品の仕様形態を変更した場合は製品保証対象外となります。

下記項目に当てはまる場合は、保証対象外となりますのでご注意ください。

- 1) 取扱説明書・仕様書に記載の使用方法や注意に反するお取り扱いによって生じた故障または損傷
- 2) 天災・火災ならびに公害や異常電圧や指定外の電源（電圧、周波数）の使用、その他外部要因による故障または損傷
- 3) お客様ご自身の修理、改造による故障または損傷
- 4) 接続している他の機器に起因する故障または破損
- 5) 車両や船舶等に搭載された場合による故障または損傷
- 6) 日本国外での使用による故障または損傷

1.9 サポートが必要な場合

本製品について疑問や問題が生じた場合、本書の最終紙に示す当社テクニカルサポートまでお問い合わせください。
また、ハード的な不具合と思われる場合は当社ハード部門までお問い合わせください。

なお、お問い合わせの際は製品ボードのシリアル番号をお知らせください。これらはサポート上、製品の世代などを
知るうえで大変重要な情報となります。

また、E-mail によるサポートが可能になりましたので、ご質問がありましたらぜひご利用ください。

ご協力をお願いいたします。

PCI バス仕様 E I A 準拠カメラ用画像入力ボード
RICE-001 取扱説明書

2 0 0 4 年 3 月 第 6 版 第 1 刷 発行

発行所 株式会社ファースト

本 社 〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間 2 7 9 1 - 5

ユーザ・サポート FAX 046-272-8692 TEL 046-272-8691
E-mail : support@fast-corp.co.jp

B-000807